

Lantiovyö reppuun

7.3.2026

Tarvikkeet

- 2 kpl pikalukkovöitä esim. Savotta pakkaushihna 25 mm leveä ja 80 cm pitkä
- 2 kpl liukusolkia vyön leveydellä esim. 25 mm ITW Tri-Glide
- Vyösolki vyön leveydellä, esim. 25 mm Cobra Buckle

Tältä näyttää
valmis tuote.
Valmistusohjeet
näytetään
seuraavilla
sivuilla.



Alkutilanne:
Pikalukkovyön läpi
on pujotettu ensin
vyösolki ja sitten
liukusolki.



Tee silmukka
pujottamalla vyön
vapaa pää
uudestaan
liukusoljen läpi.



Vedä vyön vapaa
pää tiukalle. Jätä
kuitenkin vyöhön
silmukka
myöhempiä
vaiheita varten.



Pujota vyön vapaa
pää pikalukon
läpi.



Nyt lantiovyö on
valmis
pujotettavaksi
repun olkaimen
ympärille.



Pujota lantiovyön
silmukka repun
olkaimen läpi. Jos
reppusi olkain ei
ole irrotettavissa,
joudut tekemään
edellä tehdyt
silmukat suoraan
olkaimen
ympäri.



Kiristä liukusolki
repun olkaimen
ympärille.



Lantiovyö käyttövalmiina. Toisen puolen valmistusprosessi on identtinen edellä kuvatun kanssa.

Hyvät puolet

- Helppo koota
- Helppo kiristää tiukalle

Huonot puolet

- Vyön säätövaraa saattaa joutua muuttamaan liukusoljista, jos käyttäjän vyötärön ympärysmitta muuttuu äkillisesti.

